

Komunikacija ne more biti lažja: PKT-300 je kompaktna PMR 446 UHF FM radijska postaja, ki je enostavna za uporabo, lahka in robustna.



Enostavna

Pripravljena za uporabo, vse iz enega pakiranja, Ne potrebuje dovoljenja, pokriva širok spekter dejavnosti: – Od trgovin, hotelov, restavracij, skladišč, športa, šol in prireditiv.

Kompaktna in lahka

Meri samo 50 x 98 x 27 mm (W x H x D), se udobno namesti v vašo dlan ali žep. In tehta samo 140 g, skupaj z baterijo.

Robustna

PKT-300 ima doomet do 9km*, baterija nudi do 24 ur delovanja.

* Domet je odvisen od terena in pogojev.

OPCIJSKI DODATKI



KNB-81L
LI-ION BATERIJA
(3.6V/2200 mAh)

KSC-50CR
POLNILNO GNEZDO

KSC-44SL
AC ADAPTER ENOJNI

KSC-44ML
AC ADAPTER (6X)



KMC-21A
ZVOČNIK
MIKROFON



KMC-45D
ZVOČNIK
MIKROFON



EMC-11
CLIP MIKROFON S
SLUŠALKO (Standard)



EMC-12
CLIP MIKROFON S
SLUŠALKO



KHS-35F
NAGLAVNI SET



KBH-20
NOSILEC ZA PAS (enak kot
v kompletu)



KBH-21
NOSILEC ZA PAS dolg
za 50 mm širok pas

SPECIFIKACIJE

OPIS	PKT-300
Frekvenčni pas	446.0–446.2 MHz
Število kanalov	16
Kanalski razmik	12.5 kHz
Delovna temperatura	-10 to +60°C
Doba baterije (5-5-90)	18 ur (Save Off) 24 ur (Save On)
Frekvenčna stabilnost	±2.5 ppm
Dimenzije z KNB-81L	50 x 98 x 27 mm
Teža z KNB-81L	140 g
SPREJEMNIK	
Občutljivosty (20 dB SINAD)	0.28 µV
Selektivnost	60 dB
Intermodulacija	60 dB
Spuriji	70 dB
Notranji zvočnik izhod	300 mW / 4Ω
Zunanji zvočnik Izhod	100 mW / 8Ω
ODDAJNIK	
RF moč	0.5 W (ERP)
Spuriji	-36 dBm ≤ 1 GHz, -30 dBm > 1 GHz
Vrsta oddaje	8K50F3E
FM šum	50 dB
Audio popačenje	Manj kot 5%

Proizvajalec prikazane specifikacije lahko spremeni z namenom izboljšanja produkta.

ProTalk® is a registered trademark of JVC KENWOOD Corporation.

Pooblaščen zastopnik, prodaja in servis:

Ken Lab d.o.o. Cesta na Brod 32, Ljubljana - Črnuče 1231

Mobilet: 040 520 888, info@kenlab.si, www.kenlab.si

KEN LAB d.o.o.

KENWOOD

UHF FM TRANSCEIVER
PKT-300

Visoka kvaliteta v
mali embalaži



ProTalk® XLS

PMR446
Licence Free Radio

UHF FM TRANSCEIVER

PKT-300

ProTalk[®] XLS

PMR446

Licence Free Radio



Značilnosti in funkcije, ki ločijo PKT-300 od ostalih



Lahka in enostavna za uporabo

S težo 140 g, se PKT-300 idealno poda v vašo dlan ali žep. Kontrole so intuitivno enostavno spredaj, vklop je integrirano nastavitvijo jakosti zgoraj In PTT tipka ob strani.

Radio je v kompletu z AC adapterjem za polnjenje in nosilcem za pas.

Samo odpakirajte, napolnite baterijo in uporabljajte.

500 mW
24 ur

5
2

PKT-300 ima 500 mW izhodne oddajne moči, omogoča Domet do 9 km za direktno zvočno komunikacijo. Litij ionska baterija omogoča do 24 urno uporabo, z vključeno funkcijo varčevanja baterije.

*5-5-90 (5% oddaja / 5% sprejem / 90% standby)



Izredna audio kvaliteta

32 mm premera zvočnika z kompander tehnologijo omogoča čist zvok celo v zelo hrupnih okoljih. Kompander (kompresor/ expander) podpira višjo jasnost zvoka z odpravo motenj.

Mute funkcija je vključena.

16 Prednastavljenih kanalov + Skan

Izbirate med 16 kanali, izbira nezasedenega kanala je enostavna. Skan funkcija iskanja omogoča spremljanje dogajanja na kanalih brez potrebe po ročnem iskanju.

LCD in LED Vizualne Informacije

Osvetljen LCD omogoča vpogled uporabniku na 3-Nivojski status baterije, VOX, Zaklepanje, Monitor, Zasebnost in QT/DQT tonsko zaščito.

Dodatno LED nudi potrditev odelovnega statusa, Sveti rdeče- oddajanje, Sveti zeleno- kanal zaseden.



Zasebnost

Za večjo zasebnost *Privacy Talk* zmanjša možnost uhajanja informacij.

Quiet Talk (QT) in Digital Quiet Talk (DQT)

Sub-TONSKE QT kode (39 plus 6 nastavljenih) in DQT digitalne kode (168 plus 6 nastavljenih) se lahko uporabijo za odstranitev neželenih signalov na sprejemu in s tem odstranitev motenj v komuniciranju.

Kompatibilna z KENWOOD slušalkami in seti. *

Za uporabo v hrupu in ko je potrebna zasebnost pogovora, je PKT-300 kompatibilna z KENWOOD audio dodatki (slušalke, naglavni seti).

*Opcijska oprema

Interna prostoročna (VOX) kontrola

Ob uporabi zunanjih naprav interni VOX, s 5-stopenjsko nastavitvijo, omogoča prostoročno delovanje, oddaja prične, ko uporabnik spregovori.

Radio - upravljanje

Radio lahko kontrolirate s super zaklepanjem

Super Lock, podaljškom zaklepanja tipk, ki prepreči uporabniku prehajanje na drug kanal, z BCL funkcijo (zasedeni kanali izključeni) Lockout (BCL), pa preprečimo uporabniku oddajanje na zasedenem kanalu.

CE, Visoka zanesljivost

Izdelana za profesionalne aplikacije, PKT-300 ustreza in prekaša CE in MIL-STD 810* za uporabo v težavnih okoljih

*810 C, D, E, F, G and H (8 zahtev)

MIL Standard: Methods / Procedures	810H
Low Pressure	500.6/ I, II
High Temperature	501.7/ I, II
Low Temperature	502.7/ I, II
Temperature Shock	503.7/ I
Solar Radiation	505.7/ I
Humidity	507.6/ II
Vibration	514.8/ I
Shock	516.8/ I, IV
International Protection Standard	
Dust & Water	IEC-60529 – IP52

Opomba: Nujno za ustrežanje MIL810 in stopnjo IP: 1: Pokrov mic konektorja nameščen, in 2: Pokrov nataknen na baterijski del.

Velikost

