

UHF FM TRANSCEIVER  
**TK-3501**

PMR446

License Free Radio



**TK-3501** Tanka in lahka, vendar robustna. Enostavna in zanesljiva komunikacija.

Uporabniku prijazna, ne potrebuje radijskega dovoljenja

TK-3501 je "license-free PMR446" UHF radijska postaja. Pripravljena za uporabo, vsebuje tudi polnilno baterijo, hitri namizni polnilec in zapasni nosilec.



**Tanka in lahka**

Lahka TK-3501 je debeline samo 25.5mm in se idealno poda v vašo dlan. Opremljena s standardno baterijo tehta samo 210 g.

**IP54 in US MIL-STD 810 C, D, E, F, in G standard**

TK-3501 ustreza IP54 standardu za vdor vode in prahu, prav tako tudi 11 US MIL-STD 810 C, D, E, F in G standardom.

Njena robustnost omogoča uporabo v zahtevnih pogojih.



Debelina 25.5mm

Standard	MIL 810C Methods	MIL 810D Methods	MIL 810E Methods	MIL 810F Methods	MIL 810G Methods
Nizek pritisk	500.1/I	500.2/I, II	500.3/I, II	500.4/I, II	500.5/I, II
Visoka temperatura	501.1/I, II	501.2/I, II	501.3/I, II	501.4/I, II	501.5/I, II
Nizka temperatura	502.1/I	502.2/I, II	502.3/I, II	502.4/I, II	502.5/I, II
Temperaturni šok	503.1/I	503.2/I	503.3/I	503.4/I, II	503.5/I
Solarno sevanje	505.1/I	505.2/I	505.3/I	505.4/I	505.5/I
Dež	506.1/I, II	506.2/I, II	506.3/I, II	506.4/I, III	506.5/I, III
Vlaga	507.1/I, II	507.2/II, III	507.3/II, III	507.4	507.5/II
Slana vlaga	509.1/I	509.2/I	509.3/I	509.4	509.5
Prah	510.1/I	510.2/I	510.3/I	510.4/I, III	510.5/I
Vibracije	514.2/VIII, X	514.3/I	514.4/I	514.5/I	514.6/I
Šok	516.2/I, II, V	516.3/I, IV	516.4/I, IV	516.5/I, IV	516.6/I, IV
<b>International Protection Standard</b>					
Prah in voda	IP54				

**Velik doomet**

TK-3501 omogoča doomet do 9km s sprejemnikom, optimiziranim z kvalitetno anteno.

**Visokokvaliteten zvok**

Sledeč Kenwoodovi tradiciji audio specialista TK-3501 omogoča kvaliteten čisti zvok tudi v težkih delovnih pogojih.

Vgrajeni BTL audio ojačevalnik v kombinaciji z velikim zvočnikom omogoča 1.5W zvočne moči, kar zadošča za dovolj velik nivo zvoka tudi v hrupnem okolju.



**16 kanalov**

Z vrtljivim preklopnikom izbiramo med 16 delovnimi kanali.



**Varčevane z baterijo = daljša uporaba**

Varčevalna funkcija omogoča 20 urno uporabo (z vključeno varčevalno funkcijo) in standardno KNB-63L (1130mAh) baterijo.

(26 ur z opcijsko KNB-65L baterijo)

**QT/DQT kompatibilen**

Uporabnik lahko preprogramira QT tone in frekvence vsakega kanala. TK-3501 podpira tudi DQT za večjo zasebnost pogovorov.

**Preprogramiranje**

Sprememba kanalov, QT tonov in DQT kod je možna tudi brez PC programske opreme.

**Značilnosti:**

Vgrajen VOX \*, Zaklepanje tipk, Alarm klica, PTT ton, Reset, BCLO funkcija

\*z opcijskim KHS-21.